

## Bedienungsanleitung

### ① Ein-/Ausschalten

Versichern Sie sich, dass das Batteriefach geschlossen ist. Nachdem Sie das Batteriefach geschlossen haben, führt der Player einen kurzen Selbsttest von 2-3 Sekunden aus.

EIN: Die Taste für 3 Sekunden drücken. Der Player ist eingeschaltet, wenn das rote LED leuchtet.

AUS: Die Taste für 3 Sekunden drücken. Das rote LED erlischt. Der Player schaltet automatisch ab, wenn für 30 Sekunden kein Text gespielt wird.

### Bedienen der Funktionen

#### ▶ || Play / Pause

Durch drücken dieser Taste starten Sie den Player und Sie können das gespeicherte Hörbuch hören. Der Player spielt die Titel in der Reihenfolge, der Liste auf der Rückseite. Beim Spielen blinkt das rote LED. Durch erneutes drücken der Taste wird der Player gestoppt und durch eine weiteres drücken läuft er an derselben Stelle weiter.

#### ▶▶ Next

Drücken Sie „Next“ um zum nächsten Titel zu gelangen. Um innerhalb eines Titels vorwärts zu spulen die „Next“ Taste gedrückt halten.

#### ◀◀ Previous

Drücken Sie die „Previous“ Taste um den letzten Titel nochmals von Anfang an zu hören. Um innerhalb eines Titels zurückzuspuhlen die „Previous“ Taste gedrückt halten.

#### +/-

Hiermit kontrollieren Sie die Lautstärke.

#### Lesezeichen

Bei Stop oder wenn Sie den Player ausschalten, speichert er automatisch die letzte Position und wird beim nächsten Start an exakt dieser Stelle weiterspielen. Um das Lesezeichen beim Batteriewechsel zu sichern, zuerst den Player ausschalten und dann erst die Batterie wechseln. Um das letzte Lesezeichen zu löschen das Batteriefach öffnen und wieder schliessen.

#### Batterien auswechseln

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Seite des Players. Legen Sie eine neue Alkaline oder wiederaufladbare Batterie der Grösse AAA ein und schliessen Sie das Batteriefach wieder.

### Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anweisungen und bewahren Sie sie auf. Benützen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Säubern Sie das Gerät ausschliesslich mit einem trockenen Tuch. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, wie Radiatoren, Heizungsgitter, Öfen und anderen Geräten die Hitze ausstrahlen fern. Verwenden Sie nur Zubehör, das der Hersteller angegeben hat. Entfernen Sie die Batterien bei Gewitter, ebenso wenn das Gerät länger nicht genutzt wird. Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem Personal warten oder reparieren. Wartung wird nötig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z.B. wenn versehentlich Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde oder das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, oder wenn das Gerät nicht ordnungsgemäss funktioniert oder fallengelassen wurde. Dieses Gerät darf nicht tropfendem oder spritzendem Wasser ausgesetzt werden, ausserdem darf kein mit Wasser gefülltes Objekt, wie Vasen auf dem Apparat abgestellt werden. Reparieren Sie das Gerät nie selbst.